


Transporter – Equipement de base, à partir de février 1994

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».



- 2 – Relais d'essuie-glace et de lave-glace AR (72)
- 4 – Relais de décharge pour contact X (18)
- 6 – Relais clignotants/signal de détresse (21)
- 8 – Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent (19, 99)
- 10 – Relais de phares antibrouillard (53)
- 11 – Relais d'avertisseur 2 sons (53)


Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Batterie, contact-démarrreur




- A – Batterie
B – Démarreur
D – Contact-démarrreur
J 59 – Relais de décharge pour contact X
J 286 – Relais pour branchement en série/en parallèle V7 et V35*
J 339 – Relais de décharge II pour contact X, au milieu derrière le tableau de bord
S 42 – Fusible séparé de ventilateur de liquide de refroidissement*
T 1a – Connexion à fiche, 1 raccord, à gauche derrière le tableau de bord
T 2b – Connexion à fiche, 2 raccords
T 2t – Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
TV 6 – Connexion de dérivation pour borne X, au-dessus de la plaque porte-relais
TV 15 – Connecteur, derrière la plaque porte-relais
V 35 – Ventilateur droit de liquide de refroidissement*

- 1 – Tresse de masse, batterie – carrosserie
2 – Tresse de masse, boîte de vitesses – carrosserie
30 – Point de masse – 1 –, près de la plaque porte-relais
C27 – Raccord positif – 2 – (30), dans le câblage des phares

* – pas pour ventilateurs de liquide de refroidissement 150 W ou 250 W

Soufflante d'air frais




97-11535

- B - Démarreur
- E 9 - Commande de soufflante d'air frais
- J 169 - Appareil de commande pour Digifant
- J 315 - Appareil de commande pour automatisme de temps de préchauffage et recyclage des gaz
- L 16 - Ampoule d'éclairage de régulation d'air frais
- N 23 - Prérésistance de soufflante d'air frais
- S 24 - Fusible de surchauffe
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords
- T 4a - Connexion à fiche, 4 raccords, sur la prérésistance
- V 2 - Soufflante d'air frais

- (45) - Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre
- (162) - Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante


Porte-instruments, témoin de pression d'huile et de liquide de refroidissement, indicateur de niveau de carburant



- F 1 – Contacteur de pression d'huile*
- F 22 – Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
- G – Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
- G 1 – Indicateur de niveau de carburant
- G 2 – Transmetteur de température du liquide de refroidissement
- G 3 – Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 32 – Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement
- H 3 – Vibreur
- J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- K 3 – Témoin de pression d'huile
- K 28 – Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement
- T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

* – Valeur de commutation, voir Manuel de Réparation Moteur

Porte-instruments, transmetteur de vitesse, montre, témoins




ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = brun
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = lilas
 ge = jaune

97-11537

- C – Alternateur
 G 54 – Transmetteur de vitesse (sur le porte-instruments, sans indicateur multifonction)
 J 6 – Stabilisateur de tension
 J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
 K 2 – Témoin d'alternateur
 K 65 – Témoin de clignotant gauche
 K 94 – Témoin de clignotant droit
 L 10 – Ampoule d'éclairage du porte-instruments
 L 75 – Eclairage pour affichage numérique
 T 1b – Connexion à fiche, 1 raccord, près du démarreur
 T 2g – Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
 T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
 Y – Montre à aiguilles
 Y 2 – Montre à affichage numérique


Porte-instruments, compte-tours, transmetteur du système de freinage, éclairage de boîte à gants



- F 9 – Contacteur de témoin de frein à main
 F 34 – Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
 G 5 – Compte-tours
 J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
 K 1 – Témoin de feux de route
 K 7 – Témoin de double circuit de freinage et de frein à main
 T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
 W 6 – Éclairage de boîte à gants

- 162 – Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

Connexion de dérivation pour autodiagnostic, raccord d'autoradio, allume-cigare



L 28 – Ampoule d'éclairage d'allume-cigare

R – Autoradio

T 1g – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais (Gala)

T 1v – Connexion à fiche, 1 raccord

T 1w – Connexion à fiche, 1 raccord

T 1x – Connexion à fiche, 1 raccord

T 1y – Connexion à fiche, 1 raccord

T 2a – Connexion à fiche, 2 raccords

T 2b – Connexion à fiche, 2 raccords

T 2c – Connexion à fiche, 2 raccords

T 2o – Connexion à fiche, 2 raccords, près de la batterie

T 2x – Connexion à fiche (noire), 2 raccords, au-dessus

de la plaque porte-relais, raccord d'autodiagnostic

T 2z – Connexion à fiche (blanche), 2 raccords, au-dessus

de la plaque porte-relais, raccord d'autodiagnostic

T 8 – Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio

TV 14 – Connexion de dérivation pour autodiagnostic, au-dessus de la plaque porte-relais

U 1 – Allume-cigare

W 27 – Eclairage du compartiment-moteur (supprimé)


(30) – Point de masse – 1 –, près de la plaque porte-relais

(45) – Point de masse, derrière le tableau de bord – au centre

(119) – Raccord à la masse – 1 –, dans le câblage des phares

(162) – Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

Plafonniers




97-11540

- F 2 - Contacteur de porte AV G
F 3 - Contacteur de porte AV D
F 7 - Contacteur de porte AR D (porte coulissante)
F 160 - Contacteur de porte AR (hayon)
T 1e - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
T 1f - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
T 1h - Connexion à fiche, 1 raccord, à droite derrière le tableau de bord
T 1k - Connexion à fiche, 1 raccord, près du feu AR D
T 1y - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais (uniquement cata diesel)
T 2i - Connexion à fiche, 2 raccords, près du plafonnier central
W - Plafonnier AV
W 1 - Plafonnier AR/de compartiment de charge
W 7 - Plafonnier central
W 14 - Miroir de courtoisie avec éclairage (côté passager AV)
W 23 - Lampe de marchepied avec retardateur

- (30) - Point de masse - 1 -, près de la plaque porte-relais
(98) - Raccord à la masse, dans le câblage du hayon
(128) - Raccord à la masse, dans le câblage du plafonnier
(163) - Raccord à la masse, dans le câblage du plafonnier
(R4) - Raccord - 1 -, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs de portes
(R5) - Raccord - 2 -, dans le câblage du plafonnier/des contacteurs de porte
(R6) - Raccord positif - 1 -, dans le câblage du plafonnier
(R7) - Raccord positif - 2 -, dans le câblage du plafonnier


Phares



- L 1 – Ampoule à deux filaments du phare G
- L 2 – Ampoule à deux filaments du phare D
- M 1 – Ampoule de feu de position G
- M 3 – Ampoule de feu de position D
- T 4b – Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais


- (119) – Raccord à la masse – 1 –, dans le câblage des phares
- (120) – Raccord à la masse – 2 –, dans le câblage des phares
- (C28) – Raccord (56b), dans le câblage des phares

Réglage du site des phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique




- E 4 – Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
- E 102 – Dispositif de réglage du site des phares
- L 54 – Ampoule d'éclairage/dispositif de réglage du site des phares
- T 4b – Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 5b – Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du commodo
- V 48 – Servomoteur gauche pour réglage du site des phares
- V 49 – Servomoteur droit pour réglage du site des phares
- (30) – Point de masse, près de la plaque porte-relais

Clignotants/signal de détresse, commande de feux de stationnement



- E 2 – Commande de clignotants
- E 3 – Commande de signal de détresse
- E 19 – Commande de feux de stationnement
- J 2 – Relais de clignotants/signal de détresse
- K 6 – Témoin de signal de détresse
- T 4b – Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commodo
- T 5b – Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du commodo
- T 7a – Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le revêtement du commodo


Clignotants*, feux stop*, feux AR*



- F – Contacteur de feux stop
M2 – Ampoule de feu AR D
M4 – Ampoule de feu AR G
M5 – Ampoule de clignotant AV G
M6 – Ampoule de clignotant AR G
M7 – Ampoule de clignotant AV D
M8 – Ampoule de clignotant AR D
M9 – Ampoule de feu stop G
M10 – Ampoule de feu stop D
T5 – Connexion à fiche, 5 raccords, sur le feu AR D
T7 – Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu AR D
T7b – Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu AR G


- 59 – Point de masse, près du feu AR G
60 – Point de masse, près du feu AR D
63 – Point de masse, porte-ampoule – feu AR G
64 – Point de masse, porte-ampoule – feu AR D
119 – Raccord à la masse – 1 –, dans le câblage des phares
120 – Raccord à la masse – 2 –, dans le câblage des phares
- * – Emplacement des câbles différent sur pick-up

Commande d'éclairage, feux de plaque (hayon)



- E 1 – Commande d'éclairage
E 20 – Rhéostat d'éclairage – commandes et instruments
K 4 – Témoin de feux de position
L 9 – Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage
T 1d – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
T 1m – Connexion à fiche, 1 raccord, (pas occupé sur phares antibrouillard)
X – Feu de plaque
- (98) – Raccord à la masse, dans le câblage du hayon
(A28) – Raccord positif (58b), dans le câblage de soufflante d'air frais
(Q22) – Raccord – 1 –, dans le câblage du hayon

Phares antibrouillard, feux AR de brouillard*, feux de recul*




ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = brun
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = lilas
 ge = jaune

- E 23 - Commande de phares antibrouillard et de feu AR de brouillard
 F 4 - Contacteur de feux de recul
 J 5 - Relais de phares antibrouillard
 K 13 - Témoin de feu AR de brouillard
 L 20 - Ampoule de feu AR de brouillard
 L 22 - Ampoule de phare antibrouillard G
 L 23 - Ampoule de phare antibrouillard D
 L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard
 M 16 - Ampoule de feu de recul G
 M 17 - Ampoule de feu de recul D
 T 1n - Connexion à fiche, 1 raccord, près du feu AR D
 T 5 - Connexion à fiche, 5 raccords, sur le feu AR D
 T 7 - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu AR D
 T 7b - Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu AR G

- (59) - Point de masse, près du feu AR G
 (63) - Point de masse, porte-ampoule - feu AR G
 (64) - Point de masse, porte-ampoule - feu AR D
 (119) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage des phares
 (120) - Raccord à la masse - 2 -, dans le câblage des phares

* - Emplacement des câbles différent sur pick-up


Dégivrage de glace AR (capot AR/hayon), avertisseur 2 sons



- E 15 – Commande de dégivrage de glace AR
H 1 – Avertisseur 2 sons
J 4 – Relais d'avertisseur 2 sons
K 10 – Témoin de dégivrage de glace AR
L 39 – Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR
S 41 – Fusible séparé de dégivrage de glace AR, au-dessus de la plaque porte-relais
T 10 – Connexion à fiche, 1 raccord, près du feu AR D
T 11 – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
T 2h – Connexion à fiche, 2 raccords, à l'avant et à gauche dans le compartiment-moteur
Z 1 – Dégivrage de glace AR


- (98) – Raccord à la masse, dans le câblage du capot AR/du hayon
(129) – Raccord à la masse, dans le câblage de l'avertisseur 2 sons
(C13) – Raccord positif dans le câblage d'avertisseur deux sons

Essuie-glace et lave-glace



- E 22 – Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
H – Commande d'avertisseur sonore
J 31 – Relais de lavage/balayage avec fonctionnement intermittent
T 4b – Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commodo
T 5c – Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du commodo
T 7a – Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le revêtement du commodo
V – Moteur d'essuie-glace
(C51) – Raccord positif (x), dans le câblage du moteur d'essuie-glace

Essuie-glace et lave-glace AR (capot AR/hayon), gicleurs de lave-glace dégivrables



- J 30 – Relais d'essuie-glace/lave-glace AR
- T 2k – Connexion à fiche, 2 raccords, près du feu AR D
- T 2l – Connexion à fiche, 2 raccords, à droite sur le tablier
- V 12 – Moteur d'essuie-glace AR
- V 59 – Pompe de lave-glace AV et AR
- Z 20 – Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace G
- Z 21 – Résistance chauffante pour gicleur de lave-glace D

- 60 – Point de masse, près du feu AR D
- 98 – Raccord à la masse, dans le câblage du capot AR/du hayon

